

Brugermanual til Custers Foldestillads.



Cvr. 28 28 61 47
Materielhuset A/S
Hastrupvej 2 A • 4622 Havdrup
Tlf. 70 222 402 • Fax. 70 222 412

Brugermanual til Custers Foldestillads.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Introduktion.
2. Garanti og erstatningsansvar.
3. Leveringskontrol.
4. Sikkerhedsinstruktioner.
4. 1 Kontrol før opstilling.
4. 2 Støtteben.
5. Opstilling af stilladset.
6. 6.1 Før stilladset tages i brug.
6.2 Kørsel med stilladset.
6.3 Forankring af stilladset.
6.4 Demontage af stilladset.
6.5 Vedligeholdelse.
7. Stilladsdele.
8. Sammenbygning med arbejdsbro.
9. Sammenbygning med drager.



Brugermanual til Custers Foldestillads.

1. INTRODUKTION

Custers Alu-stilladser er et Hollandsk kvalitetsstilladssystem. Custers Systemet indeholder 3 forskellige produkter: Foldestilladser, rullestilladser og facadestilladser.

Det unikke ved Custers systemet er, at alle 3 typer passer sammen. Alle løse dele kan sammenbygges på kryds og tværs, hvilket giver en langt større fleksibilitet og langt færre dele som skal indkøbes.

Det store tilbehørsprogram og de mange kombinationsmuligheder gør det let at få det hele til at gå op i en højere enhed. Custers stilladser er naturligvis godkendt efter gældende danske regler. Derudover har Custers systemet også en række internationale godkendelser, således at stilladset også lever op til de gældende krav i f.eks. Sverige, Norge, Tyskland og mange andre europæiske lande: HD 1004 kravene, forudsat at det er opstillet som beskrevet i denne manual. Stilladset er godkendt i henhold til DIN 4422, klasse 3 ved adskillige internationale instanser som f. eks SP og TÜV.

Custers foldestilladsrullestilladset fås i følgende versioner:

- stillads længde: 1,78 m og 2,50 m
- stillads bredde: 0,74 m og 1,30 m

Denne manual instruerer dig step for step i, hvordan du let og sikkert opstiller stilladset.

Hvis stilladset ikke er samlet korrekt, kan det skade brugeren, læs derfor instruktionerne meget grundigt igennem.

Opstilling og demontage bør udføres af minimum 1 kompetente og erfarne personer på minimum 18 år.

Brugeren er ansvarlig for, at denne manual findes på stedet for opstilling og demontage.

Har du spørgsmål til denne manual, bedes du kontakte din leverandør.

Materielhuset A/S

Hastrupvej 2A

4622 Havdrup

Telefon: +45 70 222 402

Telefax: +45 70 222 412

E-mail: info@materielhuset.dk

Web: www.materielhuset.dk

Brugermanual til Custers Foldestillads.

2. GARANTI OG ERSTATNINGSANSVAR.

Købeloven giver dig som forbruger to års reklamationsret. Endvidere yder vi 12 måneders garanti.

Alle defekter, som vi modtager reklamationer på inden for 24 måneder efter leveringsdato, er vores erstatningsansvar begrænset til at omfatte reparation eller erstatning af defekte produkter, som i henhold til vores vurdering, er omfattet af garantien og derved er uden omkostninger for dig som kunden. I tilfælde af opfyldelse af vores erstatningsansvar i garantiperioden, erstatter vi dele af produktet som er leveret af Materielhuset A/S

Produkterne som er blevet ombyttet er herefter Materielhuset A/S eje.

Alle omkostninger og udgifter, som overstiger erstatningsansvaret som specificeret ovenfor, inklusiv transportomkostninger, rejseomkostninger, demontage og opstilling, vil blive for kundens regning. I tilfælde af opfyldelse af vores erstatningsansvar i garantiperioden, udfører vi reparationer på produktet, som vi har leveret; de omhandlende produkter forbliver fuldstændig kundens risiko.

Vores erstatningsansvar er ikke gældende i følgende tilfælde:

- Hvis defekten er et resultat af misbrug, forkert eller uprofessionelt brug, eller er et resultat af andre årsager, som ikke er forårsaget af materiale eller udførelse.
- Hvis årsagen for defekten ikke kan bevises
- Hvis vores instruktion omkring brug af produktet og andre specifikke gældende garanti instruktioner ikke er blevet fulgt helt og præcis.

Vores garanti vil ophøre i garantiperioden, hvis kunden eller en person som agerer for kunden har overdraget produktet, som er leveret af os, til uautoriseret ændring og/eller reparation.

3. LEVERINGSKONTROL.

Kunden skal kontrollere stilladset ved levering. Kontrollere at den medsendte følgeseddel stemmer overens med de leverede produkter.

Kontakt straks Deres forhandler i tilfælde af beskadigede dele og/eller hvis stilladset ikke er komplet.

Brugermanual til Custers Foldestillads.

4. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.

4.1 KONTROL FØR OPSTILLING.

Før opstilling skal det kontrolleres at:

- Underlaget er fladt og hårdt.
- Området er fri for ujævnheder, både på og over jorden.
- Beskadigede, forkerte eller ikke godkendte dele ikke er tilstede.

Opstillingen af stilladset, som beskrevet i opstillingsinstruktionen, skal udføres i henhold til DIN 4422.

4.2 STØTTEBEN.

Støtteben, som beskrevet på skema nedenfor, skal altid påmonteres så snart den nederste del af stilladset når over 2 meter (74 cm stillads) og 3,5 meter (130 cm stillads)

Dimensionen på støttebenene (kort / lang), som skal bruges, fremgår af nedenstående tabel. Instruktionerne, som relatere til støttebens dimensionerne, som nævnt i støttebenstabellen skal følges nøje. Hvis disse instruktioner ikke følges, betyder det at der skal anvendes yderligere ballastklodser (kontakt Materielhuset A/S angående dette).

Støttebenstabel

Ståhøjde	Smalt stillads 74 cm	Bredt stillads 130 cm
2,5 meter	Korte støtteben	Ikke påkrævet
3,5 meter	Korte støtteben	Korte støtteben
6,0 meter	Lange støtteben	Lange støtteben
8,0 meter	Lange støtteben	Lange støtteben
10,5 meter	Lange støtteben *	Lange støtteben *
12,0 meter	Lange støtteben *	Lange støtteben *

* Kun indendørsbrug

Brugermanual til Custers Foldestillads.

5.1 OPSTILLING AF FOLDESTILLADS.

-Start med at folde rammen ud og lås alle 4 hjul.

-Monter den første platform, kaldet montage platform. Lås platformen i begge ender med låsepal som vist på billede 2.

Skal stilladset vider bygges, med en stå højde på mere en 2,5 meter. Monteres støtteben nu.



Brugermanual til Custers Foldestillads.

5.2 OPSTILLING AF RULLESTILLADS.

- For yderlig arbejdes højde benyttes samlebeslag til foldestillads vare nr. 9999-985. 4 snydehorn monteres i foldestilladset og låses med medfølgende låseclips.
- Monter derefter 1 eller 2 meter rammer på snydehornene og lås rammerne med låseclips. En diagonal monteres med den blå klo pegende ned af.



Brugermanual til Custers Foldestillads.

5.3 OPSTILLING AF RULLESTILLADS.

- Monter løst den øverste klo for der efter at justerer højden på støttebenet. Her efter monteres den nederste klo på rammen og der grundjusteres således at gummifoden er stabil på underlaget. (Husk at efterspænde begge kløer).

-Placerer platformen på 6. trin for der efter at monterer to stk. håndlister med rød klo nedad.



Brugermanual til Custers Foldestillads.

5.6 OPSTILLING AF RULLESTILLADS.

- Når ønsket højde er nået monteres gelænderramme.

(4 Låseclips benyttes til at låse rammerne sammen) og Håndlister rykkes op som vist herunder. Nederste platform kan rykkes op.



Brugermanual til Custers Foldestillads.

5.7 OPSTILLING AF RULLESTILLADS.

- Til sidst skal der monteres fodliste beslag (Gule plastik beslag) Her efter monteres fodlister hele vejen rundt som vist på billeder herunder.



Maksimum belastning pr. platform er 200 kg/m² (stilladsklasse 3); hvis et stillads er monteret med flere platforme, må kun den ene belastes med 200 kg. Det er ikke tilladt at hoppe på platformene. Den platform, der er monteret med lem, skal altid være låst. Dog ikke når man kravler enten op eller ned. Dog skal lemmen lukkes efter gennemgang.

Maksimum platformshøjde:

- Indvendig 12 meter
- Udvendig 8 meter

Der må kun kravles på indersiden af stilladset. Anbring aldrig kasser, stiger eller andet materiel på platformen for at øge højden.

Stilladset bør kun rulles på langs, bør man ikke gå hurtigere end ved normal gang, og der må ikke være materialer eller personer på stilladset, når man kører med stilladset.

Demontage gøres i modsat rækkefølge. Start på toppen.

Brugermanual til Custers Foldestillads.

7. STILLADSDELE.

Ramme

9000-074200 Ramme 74x200 cm	vægt	8,50 kg
9000-074100 Ramme 74x100 cm	vægt	4,80 kg
9000-074050 Ramme 74x50 cm	vægt	2,60 kg
9000-130200 Ramme 130x200 cm	vægt	12,50 kg
9000-130100 Ramme 130x100 cm	vægt	6,60 kg
9000-130050 Ramme 130x50 cm	vægt	3,90 kg
9000-074101 Gelænderamme 74 cm	vægt	3,00 kg
9000-130101 Gelænderramme 130 cm	vægt	4,00 kg



Håndliste

9100-178	Håndliste 178 cm	vægt	2,30 kg
9100-250	Håndliste 250 cm	vægt	3,00 kg
9100-305	Håndliste 305 cm	vægt	3,50 kg
9100-351	Diagonal 351 cm	vægt	4,00 kg



Diagonal 7 trin

9110-230	diagonal til 178 cm – 7 trin	vægt	2,90 kg
9110-290	diagonal til 250 cm – 7 trin	vægt	3,20 kg
9110-340	diagonal til 305 cm – 7 trin	vægt	3,60 kg

Diagonal 6 trin

9130-218	diagonal til 178 cm – 6 trin	vægt	2,50 kg
9130-279	diagonal til 250 cm – 6 trin	vægt	3,00 kg
9130-329	diagonal til 305 cm – 6 trin	vægt	3,40 kg

Diagonal 4 trin

9120-194	diagonal til 178 cm – 4 trin	vægt	2,40 kg
9120-261	diagonal til 250 cm – 4 trin	vægt	2,60 kg
9120-314	diagonal til 305 cm – 4 trin	vægt	3,00 kg



Brugermanual til Custers Foldestillads.

Platform

9230-178	Platform 178 cm	vægt 15,00 kg
9230-250	Platform 250 cm	vægt 19,50 kg
9230-305	Platform 305 cm	vægt 24,00 kg



Platform med lem

9231-178	Platform med lem 178 cm	vægt 15,00 kg
9231-250	Platform med lem 250 cm	vægt 19,50 kg
9231-305	Platform med lem 305 cm	vægt 24,00 kg



Låseclips

9920-000	Låseclips	vægt 0,05 kg
----------	-----------	--------------



Fodliste

9910-000	Fodlistebeslag	vægt 0,20 kg
9910-074	Fodliste 74 cm	vægt 1,20 kg
9910-130	Fodliste 130 cm	vægt 2,40 kg
9910-178	Fodliste 178 cm	vægt 3,30 kg
9910-250	Fodliste 250 cm	vægt 4,40 kg



Støtteben

9951-150	Støtteben 200 cm	vægt 4,80 kg
9951-250	Støtteben 300 cm	vægt 7,10 kg

Hjul

9900-13200	Hjul 12,5 cm	vægt 1,10 kg
------------	--------------	--------------

