

## Opstilling af Custers Combistillads

Custers Rullestilladser kan sammenbygges med dragere.

1.1 Opstil de 2 rullestilladser i henhold til opstillingsvejledningen.

1.2 Monter 1 stk. drager på hvert stillads. Drageren monteres således at kloen på drageren sidder indvendig på rammen, ud mod det andet stillads.

1.3 Monter 2 stk. håndlister i bunden af begge stilladser, således at de 2 stilladser hænger sammen.

(Gælder kun for stilladser med ståhøjde over 3 meter)

1.4 Monter platformene på dragerne mellem stilladserne. Samtlige platforme skal låses fast til drageren med låsepalen.

1.5 Fodlister monteres.

1.4 Håndlister og knælister monteres imellem de 2 stilladser.

1.5 Støtteben monteres i følge støttebens diagram i opstillingsvejledningen for rullestilladser.

