

Brugermanual til Custers combistillads

CUSTERS



Opstilling af Custers Combistillads

Combistilladset opbygges af Custers rullestilladser og sammenbygges med dragere.

- 1) Opstil de 2 rullestilladser i henhold til deres opstillingsvejledning
- 2) Montér 1 stk. drager på hvert stillads.
Drageren monteres således at kloen på drageren sidder indvendigt på rammen, ud mod det andet stillads
- 3) Montér 2 stk. håndlister i bunden af begge stilladser, således at de 2 stilladser hænger sammen.
(Gælder kun for stilladser med ståhøjde over 3 meter)



- 4) Montér platformene på dragerne mellem stilladserne.
Samtlige platforme skal låses fast til drageren med låsepælen
- 5) Fodlister monteres
- 6) Håndlister og knælister monteres imellem de 2 stilladser
- 7) Støtteben monteres i følge støttebens diagram i opstillingsvejledningen for rullestilladser



Brugermanual til Custers combistillads



Custers Alu-stilladser er et Hollandsk kvalitetsstilladssystem.

Custers Systemet indeholder 3 forskellige produkter:
Foldestilladser, rullestilladser og facadestilladser.

Det unikke ved Custers systemet er, at alle 3 typer passer sammen. Alle løsele kan sammenbygges på kryds og tværs, hvilket giver en langt større fleksibilitet og langt færre dele, som skal indkøbes. Det store tilbehørsprogram og de mange kombinationsmuligheder gør det let at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Custers stilladser er naturligvis godkendt efter gældende danske regler. Derudover har Custers systemet også en række internationale godkendelser, således at stilladset også lever op til de gældende krav i fx Sverige, Norge, Tyskland og mange andre europæiske lande: HD 1004 kravene, forudsat at det er opstillet som beskrevet i denne manual. Stilladset er godkendt i henhold til DIN 4422, klasse 3 ved adskillige internationale instanser som fx SP og TÜV.



Materielhuset A/S
Håstrupvej 2 A 4622 Gammel Havdrup
tlf. +45 70 222 402
info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk